

ペルチェクーラーユニット 取扱説明書(保証書)

(GP-854)

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■安全上のご注意

ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

本商品は、衣類の上に着用するものです。これ以外の用途では絶対にしてしないでください。この用途以外でご使用になった場合の故障・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますので、ご了承ください。

お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、以下の項目を必ず守ってください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠この記号は、してはいけない『禁止』内容です。⚡この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

【⚠危険】 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示します。

- 次のような方がお使いの時は特に注意する。
 - ・ 乳幼児、お年寄り、お年寄り、自分で操作のできない方、皮膚感度の弱い方、
 - ・ 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬等)を使用された方、
 - ・ 深酒・疲労の激しい方等。
- 機器の異常に気付かず火傷などの原因となります。
- 次のような方のご使用をお避け下さい。
 - ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方。
 - 皮膚が弱いなど冷却に注意が必要な方。
 - 脳腫瘍、糖尿病など、本商品を使用することが健康上好ましくない方等。

【⚠警告】 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- USBケーブルや接続端子がいたんだり、USBポートの差込みがゆるいときは使用しないでください。
 - 感電、ショート、火傷の原因となります。
- ① お手入れの際はUSBポートから接続端子を抜き、ウェアからペルチェデバイスを外してください。
 - 感電、けがの原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。
 - 商品の故障やけがの原因となります。
- コードやケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
 - 破損、火災、感電の原因となります。
- 分解したり修理を行わないでください。
 - 発火、感電、やけどの原因となります。
- 強い衝撃を与えないでください。
 - 故障、火災の原因となります。
- 排熱ファンの吸気口から異物を混入しないようにしてください。
 - 故障、火傷の原因となります。
- 風呂場など湿度が多い場所では使用しないでください。
 - 発熱、感電、故障などの原因となります。
- リチウム電池をご使用の際は、絶対に充電、放電を同時に行わないでください。
 - 発熱、発火、破損の原因となります。
- ① 接続端子やUSB端子を差し込む際は、奥まで確実に差し込んでください。
 - 感電、ショート、発火の原因となります。
- 就寝時に使用しないでください。
 - 異常に気付かず火傷の原因となります。
- 使用中、保管時に異常、発熱、変色、変形等、異常を感じたときは使用しないでください。
 - 漏液、発火、破損させる原因となります。
- 火の中に投入しないでください。
 - 漏液、発火、破損させる原因となります。
- 漏液、発火、破損させる原因となります。
- スイッチ部は強く押さないでください。
 - 発熱、発火、故障の原因となります。
- 異常時・故障時にははたちに使用を中止し、接続端子を抜いてください。
 - 異常な音やこげ臭いにおいがする。
 - ・ 接続端子を動かさずと電源したりしなかったりする。
 - ・ 接続端子とUSBケーブル、本体が異常に熱い。
 - ・ ※すぐに販売店にお問い合わせください。
 - ・ 発熱、発火、感電の恐れがあります。

【⚠注意】 取り扱いを誤ると危害を負う可能性またはけがの発生が想定される内容を示します。

- 接続端子やUSB端子を抜くときは、コード、ケーブルを握らずに必ず先端の接続端子やUSB端子を持って引き抜いてください。
 - 感電やショートして発火の原因となります。
- 使用時以外は、すみやかに接続端子をUSBポートから抜いてください。
 - けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
- また、思わぬ誤動作による事故の原因となります。
- コード、ケーブルの上に重いものをのせないでください。
 - 発熱、火災、故障の原因となります。
- 排熱ファンの排熱口を塞がないでください。
 - 排熱が出来なくなり異常に熱くなり火傷や故障の原因となります。
- ペルチェデバイスを踏みついたり、引っ張ったりしないでください。
 - 断線やショートし、発熱、けがの原因となります。
- 夏場のダッシュボードなどに放置しないでください。
 - 発熱、発火、破損させる原因となることがあります。
- ペットのいる部屋では使用しないでください。
 - ペットがコード、ケーブルを傷めたり、尿がペルチェデバイスにかかったりすると故障の原因となります。
- ペットがかみつかないように注意してください。
 - 故障の原因となります。
- 充電しながらの使用はしないでください。
 - 故障や事故の原因となることがあります。
- 本製品に落下などの衝撃を与えないでください。
 - 商品にヒズミ、ヘコみ等がつかずと商品の取り付けができないもしくは、商品の性能が発揮できなくなる場合があります。
- 濡れたりリチウム電池を使用しないでください。
 - 発熱、発火、破損させる原因となることがあります。
- 肌と直接の着用品はしないで下さい。
 - ・ 肌と直接の着用品はしないで下さい。
 - ・ かゆみ、痛み等、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

■取り扱い方法

【コントローラの表示の説明】

- ① LED消灯:電源オフ
- ② LED赤色点灯:強
- ③ LED白色点灯:中
- ④ LED青色点灯:弱
- ⑤ LED緑色点灯:ゆらぎ

【コントローラの操作方法】

電源オフの状態①でスイッチを長押しすると電源が入り、「②赤色点灯:強」に切り替わります。再度スイッチを短押しすると「②赤色点灯:強」→「③白色点灯:中」→「④青色点灯:低」→「⑤緑色点灯:ゆらぎ」→「②赤色点灯:強」の順で切り替わります。②③④⑤の状態で最もスイッチ長押しで電源をオフすることができます。

【安全機能】

排熱ファン内に異物が混入するなどの異常でファンが止まったり、電流値に異常を検知した際LEDが赤く点滅し電源をオフにします。電源をオフから1分間排熱ファンのみ稼働し排熱を続けます。

【使用時間と温度】


使用推奨環境: 20℃~45℃
スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。
環境温度から最大-20℃になります。

※ゆらぎモードは強10分稼働と停止2分を繰り返します。

※当社計測基準によります。

※連続使用時間と温度は1000mAhのリチウム電池で単体使用した場合の目安です。ご使用状況、環境により異なります。

※金属面の保護フィルムを剥がってご使用ください。



LED	設定温度	連続使用時間
赤	最大 -20℃	約10.5時間
白	最大 -15℃	約13.5時間
青	最大 -10℃	約16時間
緑	ゆらぎ 最大 -20℃	約10.5時間

■お手入れのしかた

ペルチエデバイス本体は洗濯することができません。
※汚れが付着した際は必ずバッテリーを取り外し、濡れた布などで汚れをふきとってください。
再度使用する際は、完全に乾燥している事を確認してからご使用ください。
※雨などでペルチエデバイス本体が濡れた場合、直ちにバッテリーを取り外し、本体を乾燥させてからご使用ください。
※誤って接続端子に水分が付着した場合は必ず完全に乾燥させてからご使用ください。
濡れている状態でバッテリーを絶対に接続しないでください。

■保証について

【保証規定】

説明書の注意に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合は、同製品と交換させていただきます。
本書は電気部品においてのみ有効です。
万が一保証期間内に故障した場合には、保証書に、ご購入様のご住所・お名前(フリガナ)・お電話番号をご記入の上、故障した製品と一緒に、下記の販売元(株式会社コーコス信岡)までご送付ください。
送料は保証期間によって異なりますので、必ず事前にご連絡ください。
なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をおとりください。
保証期間内でも次の場合には有償交換、または交換をお断りさせていただきます。

- 1.使用開始後の外的要因による破損、断線、発火、膨張や外観上の傷など
- 2.使用上の誤り・不当な修理や解体・改造・取扱い不注意による故障または損傷
- 3.お買上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷
- 4.弊社推奨の機器以外(他社製電気機器など)を接続したことによる故障または損傷
- 5.火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
- 6.使用中に生じたキズ、汚損、取縮などの外観上の変化
- 7.充電池リチウムイオン電池の経年による性能劣化および変形
- 8.本書の提示がない場合
- 9.本書に販売店印及びお買上げ日の記載、もしくはレシートや領収書などの添付がない場合、
あるいは字句を書き換えられた場合

本書は、日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

■免責事項

地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
本製品の使用により、使用機器の機能停止や損傷、データ損失、周辺機器への影響などが発生しても当社は一切責任を負いません。

保証書	
保証期間: お買上げ日より6ヶ月間	
品番:	GP-854
お買上げ日:	
ご住所 〒	
フリガナ	
お名前	
お電話番号	
販売店印	
注)保証書に販売店印と購入日がない場合保証は受けられません。保証書に販売店印がない場合、レシートや領収書など購入店名及び購入時の証明が可能な書類を添付してください。	

販売元 **株式会社コーコス信岡**
〒729-3101 広島県福山市新市町大字戸手68番地
お客様サポートセンター 電話番号: 0847-52-5600
営業時間 平日 9:00~17:00