

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■安全上のご注意

本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故となる可能性があるため危険です。発熱や発火、破裂、感電、けがなどの事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

【△危険】

- ・変形やショート、分解、改造をしないでください。
- ・本製品の、USB接続端子にピンなどの金属を差し込まないでください。
- ・使用中に異臭、発熱、発煙などの異常があった場合や不具合だと思われた場合、万が一本製品に水や液体を入れたり、濡らしてしまった場合は直ちに使用を中止してください。
- ・火の中に入れたり、加熱、高温での充電、使用、放置をしないでください。
- ・濡れた手で、本製品、USBケーブル(付属)、ACアダプター(別売)にさわらないでください。
- ・本製品の充電には、必ずUSBケーブル(付属)を使用してください。

【△警告】

- ・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- ・USBケーブル(付属)、ACアダプター(別売)は根元まで確実に差し込んで使用してください。
- ・本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みついたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。
- ・本製品の充電には、必ず指定された電源(AC100V~240V)を使用してください。
- ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
- ・本製品の充電時には周囲に可燃物を置かないでください。

【△注意】

- ・本製品のUSB Type-Aポートは出力専用、USB Type-Cポートは入出力兼用です。
- ・USB Type-C入力ポートを使用し本製品を充電中に、USB Type-A出力ポートは使用しないでください。
- ・周囲の温度が5℃~35℃以外の場所で使用しないでください。
- ・直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。
- ・使用時以外はUSBケーブル(付属)、ACアダプター(別売)を、USB端子やコンセントから抜いてください。
- ・通電中の本体やACアダプター(別売)に直接長時間ふれないでください。
- ・湿気やほこりの多いところで、使用、保管しないでください。
- ・不安定な場所に置かないでください。
- ・充電目安時間以上の充電はしないでください。
- ・USB接続端子の接続方向を確認して接続してください。

■ご使用方法

【VOLT COOL(ボルトクール)へ給電する】

1. 本製品のUSB Type-A出力ポートに、VOLT COOL用ファンに備え付けのUSBファンケーブル端子を接続します。
2. 本体側面のボタンを短押しすると、LEDランプが点灯し、給電開始されます。
3. ファンケーブルのスイッチボタンを長押しすると、LEDランプが点灯し送風が始まります。
4. 再度スイッチボタンを長押しすると、LEDが消灯しファンが止まります。
5. (VOLT COOLファンセットの詳細な使用方法是、同製品に付属の説明書をご確認ください)
6. モバイルバッテリーのボタンを2回短押しすると、LEDが消灯し給電が停止します。

【VOLT HEAT(ボルトヒート)へ給電する】

1. 本製品のUSB Type-A出力ポートに、VOLT HEATに備え付けのUSB端子を接続します。
2. 自動で給電が開始されます。給電が始まらない場合は本体側面のボタンを短押しして電源を入れます。
3. VOLT HEAT側の電源を入れます。(詳細はVOLT HEAT付属説明書をご参照ください)
4. 本体側面のボタンを2回短押しすると電源が切れます。

※VOLT COOLおよびVOLT HEAT製品をご使用する際は、他の電化製品との同時給電はおやめください。
(性能が低下する可能性があります)

【本製品を充電する】

1. 本製品のUSB Type-C 出力兼用ポートに、USBケーブル(付属)のUSB Type-C端子を接続します。
2. ACアダプター(別売)に、USBケーブル(付属)のUSB Type-A端子を接続します。
3. ACアダプター(別売)のプラグをコンセントに差し込みます。
※充電中はLEDが点滅します。充電が完了するとLEDが4個点灯します。
※ACアダプターは出力2A以上のものを別途ご注意ください。
※満充電後は接続を速やかに外してください。

【電池残量の確認】

電源ボタンを押すと、バッテリー残量に応じてLEDが点灯します。

LED	バッテリー残量
●●●●	が4個点灯 満充電
●●●○	が3個点灯 約75%
●●○●	が2個点灯 約50%
●●○○	が1個点灯 約25%
○○○○	点灯なし 約0%

■使用上のご注意

- ・本製品をご使用前に、必ずVOLT COOL(ボルトクール)ならびに、VOLT HEAT(ボルトヒート)の取り扱い説明書に記載されている注意事項等をよくお読みください。
- ・本製品の機能についてご確認いただいたうえで、安全に正しくご使用ください。
- ・本製品の充電残量によって、VOLT COOLならびに、VOLT HEATの使用時間は異なります。
- ・過充電、過放電、過電流が発生した場合や、短絡保護の安全機能により給電を停止することがあります。
- ・本製品を使用する各種iPhone、USB Type-C対応の各種スマートフォンを充電することができ、すべての機種について動作を保証するものではありません。またスマートフォンを充電する場合には別途専用のUSBケーブルをご使用ください。
- ・本製品を使用しスマートフォンに記録した電話帳や登録情報などのメモリのバックアップを必ず取ってください。
- ・万が一、本製品の使用によりメモリーなどが消失した場合でも当社では責任を負いかねます。
- ・また本製品の使用中に生じたいかなる二次的な損害についても、一切の補償はいたしかねます。
- ・本製品のコードを抜き差しするには必ずプラスチック部分を持っておこない、コードを強く引っ張ったりして負担をかけないでください。
- ・またコードが痛んでいる場合は使用しないでください。
- ・本製品の日本国外の使用トラブル等はお客様ご自身で、あらかじめご了承ください。
- ・リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器の使用時間が極端に短くなった場合は、リチウムイオン電池の使用期限が近づいている可能性がありますので、新品への買い替えをご検討ください。
- ※iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- ※記載されている名称、ロゴ、マークは、コーコース信岡または他社の登録商標もしくは商標です。

■リサイクルについてのお願い

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。
ご不要になった製品は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しくください。
充電式電池の回収リサイクルおよびリサイクル協力店については、
一般社団法人JBRGのホームページをご参照ください。https://www.jbro.com

■保証について

【保証規定】

説明書の注意に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合は、同製品と交換させていただきます。

本書は電気部品においてのみ有効です。

万が一保証期間内に故障した場合には、保証書に、ご購入者様のご住所・お名前（フリガナ）・お電話番号をご記入の上、故障した製品と一緒に、下記の販売元（株式会社コーコス信岡）までご送付ください。

送料は保証期間によって異なりますので、必ず事前にご連絡ください。

なお、輸送中の事故においては弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をおとりください。

保証期間内でも次の場合には有償交換、または交換をお断りさせていただく場合がございます。

- 1.使用開始後の外的要因による破損、断線、発火、膨張や外観上の傷など
- 2.使用上の誤り・不当な修理や解体・改造・取扱い不注意による故障または損傷
- 3.お買上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷
- 4.弊社推奨の機器以外（他社製電気機器など）を接続したことによる故障または損傷
- 5.火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
- 6.使用中に生じたキズ、汚損、収縮などの外観上の変化
- 7.充電式リチウムイオン電池の経年による性能劣化および変形
- 8.本書の提示がない場合
- 9.本書に販売店印及びお買上げ日の記載、もしくはレシートや領収書などの添付がない場合、
あるいは字句を書き換えられた場合

本書は、日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

■免責事項

地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
本製品の使用により、使用機器の機能停止や損傷、データ損失、周辺機器への影響などが発生しても当社は一切責任を負いません。

保 証 書	
保証期間:お買上げ日より6ヶ月間	
品番:	GB-852
お買上げ日:	
ご住所 〒	
フリガナ お名前	
お電話番号	
販売店印	
注) 保証書に販売店印と購入日がない場合保証は受けられません。保証書に販売店印がない場合、 レシートや領収書など購入店名及び購入時の証明が可能な書類を添付してください。	

販売元

株式会社コーコス信岡

〒729-3101 広島県福山市新市町大字戸手68番地

お客様サポートセンター電話番号: 0847-52-5600

営業時間 平日 9:00~17:00

製造輸入元

長信ジャパン株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-1-4井門八重洲通りビル403