

株式会社コーコス信岡

ファンセット取扱説明書

ファンセット (GF-856)

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品をご使用の際は、「安全上のご注意」を全てよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。使用者が障害を負う可能性が想定される内容及び、物理的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



危険 「死亡や重症を負うおそれ大きい内容」です。



警告 「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



危険

- 溶接等火花が飛び現場では着用しないでください。火花を吸い込んでやけどや発火の危険性があり、ウェアが熱で損傷します。
- バッテリーやファンの中に金属などを差し込まないでください。バッテリーがショートして故障及び発熱等の原因になります。
- 専用のバッテリー以外は使用しないでください。



・ファン・バッテリーを炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる所に置かないこと

※発熱、発火、破裂の原因およびプラスチック部品が変形し故障の原因になります。



・水没した場合は決してファンとバッテリーを接続して動かさないこと

※感電、ショートによる発火の原因になります。
※万が一水没した場合は最寄りの販売店にご連絡ください。
※水洗いはしないでください。



・分解や改造は行わないこと

※火災、感電、けがの原因になります。



・落下させたり、打ち付けたりしないこと

※事故やけがの原因になります。



警告

- 服を着用したまま眠らないでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
- 発熱時や体調が思わしくない時、および飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、直ちに着用をやめてください。
- 使用時には必ずインナーを着用ください。
- ファンリングを外した状態では、スイッチを入れないでください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。小さなお子様がいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
- サウナなど、温度が40℃を超える環境下では着用しないでください。熱風を吸い込みやけどを負う危険性があります。
- 使用中何らかの原因でファンが止まると熱を持つ場合がありますので、直ちに使用を中止してください。使用する際には、必ずファンが回ることを確認してください。



・使用中に触れなくなる程の発熱がある場合や異臭・異音に気づいたらすぐに使用を中止し、服を脱ぎケーブル類を外すこと

※火災、けがの原因になります。



・服のポケットにバッテリーを装着する場合、プラグ側を下向きにしない

※ケーブルの断線や故障の原因になります。



注意

- 着用時以外は、スイッチを入れないでください。
- 洗濯時には必ず電気部品（ファン2個、ケーブル、バッテリー）をすべて取り外し、服のみを洗ってください。
- 電気部品に水や水分、雨水をかけないでください。防水構造になっていません。
- 汚れを落とすために、ファンの羽根にエアガンなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。羽根が折れたり、高速回転して、モーター故障の原因となります。
- 服を投げたり、落としたり、踏んだり乱暴に扱わないでください。また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしないでください。
- 弊社製のファンは弊社のバッテリーと組み合わせてお使いください。専用機器および弊社推奨の機器以外を接続したことによる故障は保証対象外になります。



・幼い子ども、動物等を使用しない。また、子どもの手の届かないところ、動物等が触れない場所に保管すること

※事故やけがの原因になります。



・ファンにケーブルをつないだまま保管しないこと

※ケーブルや端子の損傷の原因になります。



・車の座席に座った時や壁等に寄りかかった時にファンを圧迫しないこと

※破損、けがの原因になります。



・ファンに棒や木の枝などを差し込み、羽根をさわらないこと
・ファン回転中に紐などの異物を近づけないようにすること

※羽根が破損する原因になります。



ご使用前によくご確認ください

他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー、ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

※弊社の服とバッテリーとファンユニットの組み合わせについてご不明の場合は販売店またはお客様サポートセンターへお問い合わせください。

お手入れと洗濯のしかた



電気部品と服を一緒に洗濯しないでください。



ファン本体を水洗いしないでください。


- 服から電気部品（ファン2個、ファンケーブル、バッテリー）を必ず取り外してください。
- 電気部品を取り外した後、服に付いている洗濯表示に従って服を洗濯してください。
- ファンの吸気口についたホコリは、定期的にやわらかい毛のブラシなどで落としてください。
- ファン本体が汚れた場合は、プラグを抜いて中性洗剤をやわらかい布に染み込ませ、よく絞ってから拭いてください。

ご使用方法

服にファンを取り付ける場合


ファン本体からファンリングを外します。

- リングを反時計方向へ回しながらファン本体から外して下さい。




服にファン取り付けます

- 服のファン取り付け口に、外側からファンの図の向きに合わせて差し込んでください。ファンに左側、右側の区別はありません。





服の内側からリングで固定します

- リングをファン本体のねじに合わせて、時計方向へ回しながらしっかりとはめ込みます。装着の際、ジャック部分が右向きになるように調整して下さい。



ファンケーブルを接続します

- ファンケーブルのうち、短いケーブルのプラグを右側のファンに、1番長いケーブルのプラグを左側のファンに接続してください。
- ケーブル留めを使い、ファンケーブルを留めてください。
- 2番目に長いケーブルのプラグを、バッテリーの端子へ接続してください。
- バッテリーを服の内ポケットに入れてください。
- バッテリーを両脇バッテリーマルチポケットに入れて使用されるときは、ポケット内にある赤いコードホールからケーブルを通してバッテリーに接続してください。



ファンを回す方法

- バッテリー電源をONにして、コントローラーのON/OFFスイッチを、ON(長押し)にしてください。ファンが作動して空調を開始します。コントローラーのON/OFFスイッチでも操作が可能です。

※バッテリーの操作方法につきましては各取扱説明書をご確認ください。

※GF-856 ファンセットの対応バッテリーは、GVマーク入りモバイルバッテリー（別売り）です。その他のモバイルバッテリーでも作動することがありますが、作動保障の対象外となります。予めご了承ください。

GV マーク ▶ 対応バッテリー ▶ マーク入りのモバイルバッテリー

効果的なご使用方法

- 汗をかいてから着用すると、効果がよくわかります。
- バッテリーの電源がOFFになっていることを確認後、服を着用してください。
- インナーは薄手で、体にフィットしたものを着用してください。
- 上着は着用しないでください。ファンの空気取り入れ口が上着で塞がれてしまい、空調効果は期待できません。
- ファスナーは目一杯に上げずに、少し首周りを開けた方が、空調効果は高くなります。

ファンを止める方法

- スイッチを長押し、もしくは、バッテリー電源をOFFにすると電源が切れます。

製品の廃棄についてお願い

本製品を廃棄される場合、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。

株式会社コーコス信岡 お客様サポートセンター
(受付時間 平日 9:00 ~ 17:00)
〒729-3101
広島県福山市新市町大字戸手 68 番地
TEL.0847-52-5600

保 証 書	
製品名	ファンセット
製品型番	GF-856
保証期間	購入日から6ヶ月間
お名前	様
ご住所	〒 電話番号 ()
E-mail	
購入日	20 年 月 日
販売店	保証書に販売店印と購入日がない場合保証は受けられません。 保証書に販売店印がない場合、レシートや領収書など購入店名および購入日時の証明が可能な書類を貼付してください。